

چرا عایق کاری در بازسازی سرویس بهداشتی مهم است؟

عایق کاری، به دلیل وجود رطوبت بالا در این فضا، از اهمیت ویژه‌ای در بازسازی سرویس بهداشتی برخوردار است. عایق بندی اصولی، با جلوگیری از نفوذ آب به دیوارها و کف، علاوه بر داشتن مزایای متعدد از بروز مشکلات و خسارات بعدی جلوگیری می‌کند. ایزوگام یکی از رایج ترین روش های عایق بندی در بازسازی سرویس بهداشتی

است. این عایق، با ایجاد لایه‌ای نفوذناپذیر روی سطوح، از نفوذ آب به دیوارها و کف به طور کامل جلوگیری می‌کند. در بازسازی سرویس بهداشتی، کف سازه و دیوارها معمولاً تا ارتفاع یک متر از کف، عایق بندی می‌شوند. این ارتفاع، برای پوشش کامل بخش هایی که در معرض تماس مستقیم با آب هستند، عایق می‌شود.



راهنما



بازسازی حمام چقدر زمان می‌برد؟

می‌توانید در طول یک تا ۳ روز، عملیات تخریب کاشی و سرامیک‌های یک حمام را انجام دهید. بعد از این مرحله یک تا ۲ روز را نیز برای انجام کار تاسیسات لوله‌کشی در نظر بگیرید. کف‌سازی هم یک روزه انجام می‌شود، اما در روزهای تابستان، یک روز هم باید برای خشک شدن ملات و یک روز هم برای ایزولاسیون کف در نظر بگیرید. پس از ایزولاسیون هم باید یک روز برای اطمینان از آب‌بند بودن آن در نظر داشته باشید. کف‌سازی، نصب کاشی و سرامیک و اجرای سقف هم حداقل ۳ روز از شما زمان خواهد برد. نصب شیرآلات و تجهیزات دیگر مانند روشویی‌ها هم در یک روز قابل انجام است.

در نظر داشته باشید که مواردی که عنوان شد برای بازسازی‌های کلی یا کامل حمام است و اگر می‌خواهید فقط کاشی و سرامیک‌ها را تعویض و با چسب، آنها را نصب کنید، اعداد و ارقام زیر، کمک چندانی به شما نمی‌کنند و در مدت مورد نیاز تغییر خواهد کرد.

هزینه بازسازی حمام چقدر است؟

همه چیز به اندازه اتاق و میزان کاری که باید انجام شود، نوع وسایل حمام، تکمیل و میلمان انتخابی بستگی دارد. به طور کلی می‌توان گفت که بازسازی حمام می‌تواند از ۱۰ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان برای شما هزینه داشته باشد، اما همیشه توصیه می‌شود قبل از سپردن قطعی کار، یک یا چند پیشنهاد از شرکت‌های تخصصی در زمینه بازسازی و تعمیرات درخواست کنید. مطمئناً بازسازی حمام که شامل برداشتن کاشی‌ها نمی‌شود، هزینه کمتری خواهد داشت.

قیمت استاندارد بازسازی حمام به

تفکیک اجزا:

- سیستم لوله‌کشی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان / متر مربع
- حذف کاشی‌های قدیمی و کف (تخریب)، ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان / متر مربع
- از بین بردن کاشی‌های قدیمی (بدون کف)، تا ۲۰۰ هزار تومان / متر مربع
- ساخت یک سیستم لوله‌کشی و برق جدید، حدود یک تا ۲ میلیون تومان
- نصب کاشی‌های استاندارد و لوازم بهداشتی، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان
- نصب کالای بهداشتی، ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان
- بندکشی، ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان

قیمت بازسازی حمام بر اساس سطح

- ۳ متر مربع، قیمت حداقلی ۵۰ میلیون تومان
- ۴ متر مربع، شروع قیمت از حداقل ۷۰ میلیون تومان
- ۵ متر مربع، حدود ۱۰۰ میلیون تومان
- ۶ متر مربع، از ۱۰۰ میلیون تومان به بالا



یک تغییر غیرمنتظره

چگونه حمام و سرویس بهداشتی را بازسازی کنیم؟

سرویس بهداشتی و حمام از مهم‌ترین بخش‌های هر خانه‌ای است و بازسازی آن می‌تواند تأثیر چشمگیری بر بهداشت، کارایی و زیبایی محیط زندگی شما بگذارد. اگر حمام یا سرویس بهداشتی خانه‌تان قدیمی است، احتمالاً با مشکلاتی مانند فرسودگی تجهیزات، کاشی‌ها و دیوارها، نم‌زدگی، چیدمان نامناسب و فضای کوچک مواجه هستید. بازسازی این فضا می‌تواند راه‌حلی ایده‌آل برای رفع این مشکلات و ایجاد فضایی بهداشتی و مطابق با سلیقه شما باشد.

انواع روشویی‌های سرویس بهداشتی

- روشویی‌های پایه‌دار:** قدمتی دیرینه در سرویس بهداشتی‌ها دارند، ولی با سبک مدرن چندان تناسبی ندارند.
- روشویی‌های دیواری:** به دلیل نصب بدون پایه روی دیوار، فضای کمتری را اشغال می‌کنند و نظافت آنها آسان‌تر انجام می‌شود.

روشویی‌ها در انواع اصلی پایه‌دار و دیواری عرضه می‌شوند که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب نهایی بین روشویی پایه‌دار و دیواری، به سبک مورد نظر شما و همچنین فضای موجود در سرویس بهداشتی‌تان بستگی دارد.

انواع شیرآلات مناسب برای سرویس‌های بهداشتی

- شیرآلات پدالی:** این نوع شیرآلات با پا کار می‌کنند که از تماس دست با شیر جویگیری می‌شود؛ به همین دلیل بهداشتی‌تر هستند.
- شیرآلات اهرمی:** پرکاربردترین نوع شیرآلات هستند. استفاده از آنها آسان است و به سرعت باز و بسته می‌شوند.
- شیرآلات ۲ دستگیره‌ای:** در این نوع شیرآلات برای تنظیم آب گرم و سرد، از ۲ دستگیره مجزا استفاده می‌شود.

این نوع شیرآلات با پا کار می‌کنند که از تماس دست با شیر جویگیری می‌شود؛ به همین دلیل بهداشتی‌تر هستند. شیرآلات اهرمی: پرکاربردترین نوع شیرآلات هستند. استفاده از آنها آسان است و به سرعت باز و بسته می‌شوند. شیرآلات ۲ دستگیره‌ای: در این نوع شیرآلات برای تنظیم آب گرم و سرد، از ۲ دستگیره مجزا استفاده می‌شود.

انتخاب کاشی و سرامیک

رنگ: از رنگ‌های روشن و خنثی مانند سفید، شیری، گرم و آبی روشن استفاده کنید. این رنگ‌ها فضا را بزرگ‌تر و روشن‌تر نشان می‌دهند.

ابعاد: از کاشی و سرامیک‌هایی با ابعاد بزرگ‌تر استفاده کنید. کاشی و سرامیک‌های بزرگ‌تر، تعداد درزها را کاهش و فضا را بزرگ‌تر نشان می‌دهند.

طرح: از طرح‌های ساده و خلوت استفاده کنید. طرح‌های شلوغ و پر نقش و نگار می‌توانند فضا را کوچک‌تر نشان دهند.

راهنمای انتخاب نوع شیرآلات

سبک: اگر به دنبال فضایی مدرن هستید، شیرآلات اهرمی، دیواری، دیجیتال یا هوشمند گزینه‌های مناسبی هستند.

نیاز: اگر به دنبال شیرآلاتی هستید که بهداشتی باشند، شیرآلات پدالی یا هوشمند را انتخاب کنید.



بازسازی سرویس بهداشتی چقدر طول می‌کشد؟

مدت بازسازی سرویس بهداشتی به مترافضا، نوع بازسازی (با تخریب یا بدون تخریب) و پیچیدگی کار بستگی دارد. به طور کلی، بازسازی بدون تخریب حدود یک هفته تا ۱۰ روز و بازسازی با تخریب حدود ۲ تا ۳ هفته زمان می‌برد.

روش‌های بازسازی سرویس بهداشتی

- بازسازی سرویس بهداشتی می‌تواند به طور کلی به ۲ روش انجام شود:
- بازسازی سرویس بهداشتی بدون تخریب
- بازسازی سرویس بهداشتی همراه با تخریب

مزایا و معایب بازسازی سرویس بهداشتی بدون تخریب



بازسازی بدون تخریب، برای آن دسته از سرویس‌های بهداشتی که از نظر سازه‌ای سالم هستند و مشکلاتی مانند نم‌زدگی، پوسیدگی و فرسودگی در آنها وجود ندارد، گزینه‌ای مناسب است.

مزایا: هزینه کمتر، مدت انجام کوتاه‌تر، نیاز نداشتن به جابه‌جایی از محل سکونت، ایجاد آلودگی و تخریب کمتر

معایب: تنوع طرح و رنگ محدودتر، نبود امکان رفع برخی ایرادات فنی مانند مشکلات لوله‌کشی و فاضلاب، احتمال ناهمواری در سطح دیوارها و کف

مراحل بازسازی سرویس بهداشتی با تخریب

تخریب، لوله‌کشی، برق‌کشی، سیمان کاری، عایق بندی، سیمان کاری نازک، کاشی و سرامیک، سقف، نصب تجهیزات، نقاشی و نصب تجهیزات الکتریکی و نصب در.